

# Voltmetr s teploměrem, hodinami a USB nabíječkou na motocykl

**34706**

## Návod k použití



Voltmetr s teploměrem, hodinami, stopkami a USB nabíječkou na motocykl.

Vodotěsný design pro dlouhou životnost: Tento výrobek má vodotěsnou konstrukci, která zaručuje, že vydrží náročné povětrnostní podmínky a bude spolehlivě fungovat v různých prostředích.

Univerzální kompatibilita: Voltmetr je vhodný pro motocykly, elektrokola, čtyřkolky, skútry a sněžné skútry, takže je univerzálním příslušenstvím pro různé typy vozidel.

Přesné měření teploty: Digitální displej zobrazuje údaje o okolní teplotě v rozmezí -20 až 120 °C. Široká napěťová kompatibilita: Voltmetr pracuje s napětím 9-24 V DC, takže se přizpůsobí různým systémům vozidla. Zobrazení času: Voltmetr také zobrazuje aktuální čas včetně funkce stopky. USB-A konektor pro nabíjení na zadní straně (s vodotěsnou krytkou).

### **Technické parametry:**

- napájecí napětí: 9 - 27 V
- nastavitelná indikace nízkého napětí (10 - 13V)
- rozsah měřené teploty: -20 ~ 120 °C
- USB Konektor 5V (2,4 A)
- voděodolný
- rozměry: ø 67 mm, hloubka 24 mm
- v balení držák pro uchycení pod zrcátko

# Zapojení a ovládání:

## Krok 1: Připojení

Připojte černý vodič na zem, červený na stálé napětí a modrý na spínané napětí po zapnutí zapalování. Po dokončení zapojení je zařízení připraveno.

## Krok 2: Nastavení času

Stiskněte jednou tlačítko SET, začne blikat ukazatel času. Poté podržte tlačítko, dokud se nezobrazí --:00 (což představuje hodinu), uvolněte. Poté klepnutím na SET nastavte aktuální hodinu, a poté znovu podržte, dokud se nezobrazí 00:-- . Poté klepnutím na SET nastavte aktuální minutu. Po nastavení počkejte 5 sekund nebo podržte SET 3 sekundy pro dokončení celého nastavení času.

## Krok 3: Nastavení zobrazení teploty v Celsius/Fahrenheit

Postup: klepněte jednou na SET – symbol času začne blikat, pak klepněte na SET znovu – symbol teploty začne blikat. Podržte SET pro změnu hodnoty °C/°F.

## Krok 4: Nastavení alarmu nízkého napětí

Stiskněte SET třikrát – začne blikat symbol baterie a zobrazí se výchozí hodnota alarmu nízkého napětí. Podržte SET, dokud hodnota nezačne blikat. Uvolněte a klepněte na SET pro nastavení vlastní hodnoty alarmu. Rozsah napětí je 10–13 V. Po nastavení počkejte 5 sekund nebo podržte SET 3 sekundy pro potvrzení a návrat na hlavní obrazovku.

## Krok 6: Nastavení sekundového časovače

Postup: stiskněte SET čtyřikrát, zobrazí se „0000“ v oblasti času. Klepnutím na SET spustíte nebo pozastavíte měření. Pokud potřebujete časovač znovu spustit, podržte SET, dokud se nevymaže, a poté jej uvolněte – časovač začne opět od nuly. Pro návrat na hlavní obrazovku jednoduše podržte SET, dokud se nevrátíte zpět na zobrazení času.

**Dlouhým podržením tlačítka SET lze displej vypnout/zapnout.**

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

**VAROVÁNÍ:** Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

