

SE597

Český návod k multifrekvenčnímu čtyřkanálovému dálkovému ovladači



zvolte tlačítko pro uložení kódu
4 programovatelná tlačítka

Určení

Kopírování kompatibilních dálkových ovladačů s pevným nebo plovoucím kódem v pásmu 433 a 868 MHz.

Pracovní frekvence

- 433,12 až 434,72 MHz
- 868,05 až 868,55 MHz
- Vyzářený výkon: 14 dBm ERP

OZNAČENÍ TYPU KÓDU


RCS	jednoduchý plovoucí kód
RCC	komplexní plovoucí kód; je vyžadován seed kód
SC	jednoduché kódování / pevný kód

Pro tisk brožury použijte oboustranný tisk na A4 na výšku a převrácení po dlouhé straně.

Kopírování pevného kódu nebo jednoduchého plovoucího kódu

Postup SC / RCS


1. Vstup do režimu učení



1 držet + 2 čtyřikrát

Držte tlačítko 1 a čtyřikrát krátce stiskněte tlačítko 2.


2. Čekání na zdroj



červená LED pomalu bliká

Červená LED na AIO PRO začne pomalu blikat.


3. Načtení kódu



stiskněte tlačítko zdrojového ov

Přiblížte ovladače na 3-5 cm a stiskněte kopírované tlačítko zdrojového ovladače.


4. Potvrzení přenosu



LED svítí 1 s a znovu pomalu bliká

Červená LED svítí přibližně 1 sekundu a poté znovu pomalu bliká.


5. Druhé vyslání kódu



znovu stiskněte kopírované tlačítko

Znovu stiskněte stejné tlačítko zdrojového ovladače.


6. Kód rozpoznán



zelená LED rychle bliká

Zelená LED rychle bliká.

7. Uložení



zvolte tlačítko pro uložení kódu

Na AIO PRO stiskněte tlačítko, pod které chcete kód uložit.


Po celou dobu kopírování držte oba ovladače blízko sebe, přibližně 3-5 cm.

Komplexní plovoucí kód

Základní postup RCC

U ovladačů FAAC a GENIUS nejprve ověřte, že zdrojový ovladač je MASTER. Po stisku libovolného tlačítka musí jeho LED dvakrát bliknout; nesmí pouze trvale svítit.


1. Vstup do režimu učení



1 držet + 2 čtyřikrát

Držte tlačítko 1 a čtyřikrát krátce stiskněte tlačítko 2.


2. Čekání na zdroj



červená LED pomalu bliká

Červená LED na AIO PRO začne pomalu blikat.


3. Načtení kódu



stiskněte tlačítko zdrojového ov

Přibližte ovladače na 3-5 cm a stiskněte kopírované tlačítko zdrojového ovladače.

4. Požadavek na seed



LED svítí 1 s, potom dvojité bliká

Červená LED svítí přibližně 1 sekundu a potom pravidelně dvakrát bliká.

5. Odeslání seed kódu



na zdroj současně tlačítka 1 + 2

Na zdrojovém ovladači současně stiskněte tlačítka 1 a 2. Uvolněte je, jakmile AIO PRO rychle bliká červeně.


6. Opětovné vyslání



znovu stiskněte kopírované tlačítko

Dokud LED zdrojového ovladače bliká, znovu stiskněte kopírované tlačítko.

7. Kód rozpoznán



zelená LED rychle bliká

Zelená LED rychle bliká.

8. Uložení



zvolte tlačítko pro uložení kódu

Na AIO PRO stiskněte tlačítko, pod které chcete kód uložit.

Tento postup je v originálním návodu uveden pro vybrané ovladače FAAC a GENIUS.

Zvláštní postupy

Ovladače s odlišným předáním kódu

AVIDSEN / V2

Avidsen: 104251, 104250, 104250 OLD/RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253

V2: TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868


1. Režim učení



1 držet + 2 čtyřikrát

Držte tlačítko 1 a čtyřikrát krátce stiskněte tlačítko 2.


2. Načtení



stiskněte tlačítko zdrojového ov

Po pomalém červeném blikání stiskněte ve vzdálenosti 3-5 cm kopírované tlačítko.

3. Potvrzení



LED svítí 1 s, potom dvojité bliká

LED svítí 1 sekundu a potom pravidelně dvakrát bliká.


4. Druhé vyslání



znovu stiskněte kopírované tlačítko

Znovu stiskněte stejné tlačítko zdrojového ovladače.

5. Rozpoznání



zelená LED rychle bliká

Zelená LED rychle bliká.

6. Uložení



zvolte tlačítko pro uložení kódu

Stiskněte požadované tlačítko na AIO PRO.

BFT - MITTO / MITTO M / MITTO RCB / MITTO A / TRC / GIBLI / MURALE / KLEIO

1. Spusťte režim učení a načtete tlačítko zdrojového ovladače stejně jako u RCC.

2. Po rozsvícení červené LED na 1 sekundu začne LED pravidelně dvakrát blikat.

3. Na zdrojovém ovladači BFT současně stiskněte tlačítka 1 a 2.

4. Po rychlém blikání zelené LED uložte kód pod požadované tlačítko AIO PRO.

Hörmann HSE 868 BiSecur

128bitový plovoucí kód



držte tlačítko, LED střídá červen

Kontrola barvy LED originálního ovladače

Je-li LED po stisku tlačítka červená, použijte postup pro pevný kód.
Je-li modrá, pokračujte níže uvedeným postupem.

POSTUP KOPÍROVÁNÍ

- 1 Držte tlačítko 1 na AIO PRO a čtyřikrát krátce stiskněte tlačítko 2.
- 2 Červená LED na AIO PRO pomalu bliká.
- 3 Na originálním ovladači Hörmann stiskněte a držte kopírované tlačítko. Jeho LED několik sekund svítí modře, krátce zhasne a následně střídavě bliká červeně a modře.
- 4 Přibližně po 7 sekundách začne zelená LED na AIO PRO rychle blikat.
- 5 Na AIO PRO stiskněte tlačítko, pod které chcete kód uložit.

Důležité: Další kopie nelze vytvářet z AIO PRO jako ze zdrojového ovladače. Vždy je nutný originální ovladač Hörmann.

RYCHLÁ VOLBA POSTUPU

SC / RCS	Použijte postup na straně 2.
RCC	Použijte základní postup na straně 3, případně zvláštní postup na straně 4.
Hörmann BiSecur	Použijte postup na této straně podle barvy LED originálního ovladače.

Seznam kompatibility - část 1/3

Typ kódu je uveden podle originálního seznamu

RCS - jednoduchý plovoucí kód

RCC - komplexní plovoucí kód; je vyžadován seed kód

SC - jednoduché kódování / pevný kód

ACM **RCS**

TX2, TX2 COLOR, TX4

ADYX **RCC**

TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO

AERF **RCC**

COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH

ALLMATIC **RCC**

BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4

APERIO **RCS**

GO, GO PRO, GO MINI

APERTO (Sommer) **RCS**

4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2

APRIMATIC **RCC**

TR, TM4, TXM

AVIDSEN **RCS**

104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253

BALLAN **RCS**

FM400, FM400E

BENINCA **RCC**

TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOTWCV, CUPIDO, TO.GO.QV, HAPPY VA, TO.GO.VA

BENINCA **RCS**

IO

BFT **RCC**

MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

CARDIN **RCC**

TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO

CASALI **RCC**

GENIUS/CASALI A252RC

CHAMBERLAIN / LIFT MASTER / MOTOR LIFT **RCS**

953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML

CLEMSA **RCS**

MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N

CLEMSA **SC**

MASTERCODE MV (pevný kód)

COMUNELLO **RCS**

KEEP

DASPI **RCS**

ZERO RC

DEA SYSTEM **RCS**

PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN

DITEC / ENTREMATIC **RCC**

BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN

DOORHAN **RCS**

TRANSMITTER 4

DOORMATIC **RCS**

MILENY, MILENY-EVO

Kompatibilita se vztahuje k modelům a typům kódu uvedeným v originálním návodu.

Seznam kompatibility - část 2/3

Typ kódu je uveden podle originálního seznamu

RCS - jednoduchý plovoucí kód	RCC - komplexní plovoucí kód; je vyžadován seed kód	SC - jednoduché kódování / pevný kód
ECOSTAR RCS RSC, RSE, RSZ ERREKA RCC IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868 FAAC SC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK FAAC RCC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE FADINI RCC JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 GENIUS SC AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC GENIUS RCC BRAVO, ECHO GIBIDI RCC AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO HORMANN SC HS 868 - Bi Secur JCM RCC NEO, TWIN JCM RCS GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI KBLUE RCS ETH-TEL01	KEY RCS 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R KING GATES RCC CLIPPER, STYLO KLING RCS KUA, KUA E, KUA S LABEL RCC SPYCO LIFE RCC FIDO MHOUSE RCC TX3, TX4, GTX4 MOOVO RCC MT4G NICE RCC SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA-ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM) NORMSTHAL RCS RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K NORTON RCC NEO, TXCD NORTON RCS GO NORTON, GO MINI NORTON	

Kompatibilita se vztahuje k modelům a typům kódu uvedeným v originálním návodu.

Seznam kompatibility - část 3/3

Typ kódu je uveden podle originálního seznamu

RCS - jednoduchý plovoucí kód	RCC - komplexní plovoucí kód; je vyžadován seed kód	SC - jednoduché kódování / pevný kód
NOVOFERM RCS MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522 O&O RCC TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO) PRASTEL RCC MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E PUJOL RCS TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO RIB RCS LITHIO ROPER RCC NEO ROPER RCS GO ROPER, GO MINI ROPER SABUTOM RCC BROOVER, BROSTAR SEA RCC HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY SEAV RCS BE HAPPY RS, BE SMART SECULUX RCC NEO	SILVELOX RCC MHz 2007, QUARZ SAW SIMINOR RCC CVXNL, MITTO SIMINOR RCS SIM433 SOMFY RCS K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA SOMMER RCS 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4 STAGNOLI RCS KALLISTO, VENUS AV223 TAU RCC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP TELCOMA RCS FM400E, FM400 TOR LIFT RCS TORMIT4 V2 RCC TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868 VDS RCC ECO-R, TRQ P	

Kompatibilita se vztahuje k modelům a typům kódu uvedeným v originálním návodu.

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz
Výrobce: Shenzhen Technological Development Co., Bulan Road, China

