

CZ Ventilátor s ohřevem

Ventilátor s možností ohřevu, s univerzálním úchytom a silnou prisavkou. Ideálny do chladného zimného počasia. Napájanie 12 V z zásuvky automobilového zapalovača. Ventilátor lze umístit na přiložený odnímatelný držák s nastavitelným sklonem.

Návod k použití: Zapojte ventilátor do zásuvky cigaretového zapalovače automobilu (12V). Pomocí spínače zvolte režim: **O** - vypnuto / **Fan** - ventilátor / **Heat** - ventilátor s ohřevem

Upozornění:

- Před připojením se ujistěte že příkon zapojeného spotřebiče (max. 12,5A) nepřesahuje povolenou hodnotu pro zásuvku zapalovače (v dokumentaci k vozu).
- Promrzlé materiály (zejména sklo!) nahřívají velmi pozvolna z dostatečné vzdálenosti, v opačném případě hrozí prasknutí rozmrazeného skla!!!
- Po použití vždy odpojte ventilátor z napájení 12V.
- Chraňte před dětmi – horký vzduch může být nebezpečný.
- Před použitím ventilátoru vždy nastartujte motor a nechte jej běžet, předejdete tím vybití akumulátoru vozu.
- Nikdy nepřekračujte maximální dobu běhu ventilátoru s ohřevem (40-60 minut).
- Nikdy nenechávejte zapnutý ventilátor ve voze bez dozoru (riziko vybití akumulátoru, či jiného poškození).
- Nepoužívejte ventilátor ve vlhkém prostředí.
- Neskracujte ani jinak neupravujte kabely ventilátoru či zástrčku napájení.
- Nikdy nestavte před ventilátor žádné předměty, dodržujte minimálně 30cm volného prostoru před ventilátorem.
- Výrobek musí být umístěn tak, aby neomezoval výhled řidiče z vozidla, dosažitelnost ovládacích ovládaných za jízdy vodičem.
- Nepřipevňovat na airbagy ani do bezprostřední blízkosti.

SK Ventilátor s ohrevom

Vventilátor s možnosťou ohrevu, s univerzálnym úchytom a silnou prisavkou. Ideálne do chladného zimného počasia. Napájanie 12 V zo zásuvky automobilového zapalovača. Ventilátor je možné umiestniť na priložený odnímateľný držiak s nastaviteľným sklom.

Návod na použitie: Zapojte ventilátor do zásuvky cigaretového zapalovača (12V). Pomocou spínača zvolte režim: **O** - vypnuté / **Fan** - ventilátor / **Heat** - ventilátor s ohrevom

Upozornenie:

- Pred pripojením sa uistite, že príkon zapojeného spotrebiča (max. 12,5A) nepresahuje povolenú hodnotu pre zásuvku zapalovača (v dokumentácii k vozidlu).
- Premrznuté materiály (najmä sklo!) nahrievajú veľmi pozvoľna z dostatočnej vzdialenosti, v opačnom prípade hrozí prasknutie rozmrazeného skla!!!
- Po použití vždy odpojte ventilátor z napájania 12V.
- Chráňte pred deťmi – horúci vzduch môže byť nebezpečný.
- Pred použitím ventilátora vždy naštartujte motor a nechajte ho bežať, predídete tým vybitiu akumulátora vozidla.
- Nikdy neprekračujte maximálnu dobu behu ventilátora s ohrevom (40-60 minút).
- Nikdy nenechávajte zapnutý ventilátor vo vozidle bez dozoru (riziko vybitia akumulátora, či iné poškodenia).
- Nepoužívajte ventilátor vo vlhkom prostredí.
- Neskracujte ani inak neupravujte káble ventilátora či zástrčku napájania.
- Nikdy nestavajte pred ventilátor žiadne predmety, dodržujte minimálne 30cm voľného priestoru pred ventilátorom.
- Výrobok musí byť umiestnený tak, aby neobmedzoval výhľad vodiča z vozidla, dosiahnuteľnosť ovládačov ovládaných za jazdy vodičom.
- Nepripievňovať na airbagy ani do bezprostrednej blízkosti.

ENG Fan with heating

Fan with heating, a universal holder and a strong suction cup. Ideal for cold winter weather. Power supply 12 V from car cigarette lighter socket. The fan can be placed on the included removable holder with adjustable inclination.

Instructions for use: Plug the fan into the car's cigarette lighter socket (12V). Use the switch to select the mode: **O** - off / **Fan** - fan / **Heat** - fan with heating

Caution:

- Before connecting, make sure that the power consumption of the connected appliance (max. 12.5A) does not exceed the permitted value for the cigarette lighter socket (in the vehicle documentation).
- Heat frozen materials (especially glass!) from a sufficient distance, otherwise there is a risk of glass shattering!!!
- Always disconnect the fan from the 12V power supply after use.
- Keep out of the reach of children - hot air can be dangerous.
- Before using the fan, always start the engine and let it run to avoid discharging of the car battery.
- Never exceed the maximum heating time of the fan (40-60 minutes).
- Never leave the working fan in the car unattended (risk of battery discharge or other damage).
- Do not use the fan in a humid environment.
- Do not shorten or otherwise modify the fan cables or power plug.
- Never place any objects in front of the fan, keep at least 30 cm of free space in front of the fan.
- The product must be positioned so that it does not obstruct the driver's view of the vehicle, the accessibility of the controls operated while driving by the driver.
- Do not attach to airbags or their immediate vicinity.



Ventilátor / FAN

ø 7 cm

12 V

Spínač / Switch

