

ANDROID SMART MULTIMEDIAL PLAYER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Poznámka: tento přehrávač pracuje v operačním programu Android 4.4.4. Kromě standardních aplikací dodávaných s tímto přehrávačem si můžete stáhnout další aplikace a instalovat je. Upozorňujeme však, že všechny aplikace nejsou s tímto zařízením kompatibilní. Budete-li mít problémy s kompatibilitou aplikace od třetí strany, obraťte se v případě problémů na dodavatele této aplikace. Rovněž pro uživatelské podporu aplikací třetích stran se obraťte na dodavatele těchto aplikací. Dodavatel tohoto přehrávače neodpovídá za jakékoli problémy s provozem aplikací třetích stran.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili Android Smart Multimedia Player.

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku, která vám pomůže nejen s ovládáním přístroje, ale také s jeho bezpečným provozem a zajištěním dlouhé životnosti. Velmi důležité je věnovat náležitou pozornost všem varováním a upozorněním. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Pro servis, opravu nebo technickou podporu kontaktujte nejbližší autorizované centrum.

Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	1
Upozornění a varování	3
Instalační průvodce	4
Instalace adaptéru (interface) ovládání na volant	5
Dálkové ovládání	5
Rozmístění tlačítek	5
Čelní panel a ovládací tlačítka	6
Zapnutí	7
Uživatelská grafická rozhraní	7
Nastavení	8
Nastavení času	8
Zvuk	8
Aux	8
Kalendář	9
Kalkulačka	9
EQ – ekvalizér	10
Rádio	10
SD – prohledávání souborů v paměti zařízení flash	10
USB - prohledávání souborů v paměti zařízení flash	11
Video	11
Tapeta	11
Volant	11
Aplikace třetích stran	11
Řešení problémů	11
Příslušenství	16
DVD	17
Bluetooth	18
Jak se připojit k internetu	19
Černá DVR skříňka vozidla	20
Uživatelská příručka	20
Nahrávání videa	20
Nastavení	20
Běžný postup	20
Nastavení videa	20
Nastavení výstupu	20
Návrat do továrního nastavení	21
Seznam videí	21
Instalace	22
Software pro zapojení telefonu	23
Uživatelský manuál	23
1. Představení produktu	23
2. Podpora výrobku	23
3. Důležité	24
4. Právní prohlášení	25
5. Zapojení a použití	26
6. Nastavení	31
7. FAQ – často kladené dotazy	32

Poznámka: výrobce se neustále snaží zlepšovat uživatelský komfort tohoto přístroje. Všechny funkce a specifikace jsou zlepšovány s přihlédnutím ke zkušenostem uživatelů, aktualizacím softwaru, odstraňování chyb atd. Popis funkcí systému a jeho vlastností obsažený v této uživatelské příručce tak odpovídá aktuálním výrobním poznatkům. Výrobce si rezervuje právo změnit specifikace, vlastnosti nebo popis výrobku bez předcházejícího upozornění z důvodu vývoje tohoto zařízení z hlediska lepší funkčnosti, bezpečnosti provozu a výkonu.

Upozornění a varování

Přečtěte si pečlivě následující informace a dbejte všech upozornění a varování. Jejich respektování vám zajistí spokojenost při užívání přístroje.

Pro vaši bezpečnost nemanipulujte s ovladači během řízení. Ujistěte se, že máte hlasitost přehrávače nastavenou tak, abyste stále slyšeli zvuky z exteriéru.

Během řízení nesledujte obrazovku a nezkoušejte ovládat multimediální funkce. Jestliže není zatažena ruční brzda, není z důvodu bezpečnosti možné přehrávat video.

Čištění

LCD obrazovku čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Obrazovku udržujte čistou a nepoškrábanou.

Pro čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidla, běžně dostupná čisticidla nebo antistatické spreje. Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškrábali obrazovku.

Teplota

Za chladného počasí se podívejte, zda na disku není zkondenzovaná voda. Pokud ano, otřete jej čistým suchým hadříkem a počkejte se spuštěním přehrávače asi hodinu, dokud zkondenzovaná voda nezmizí z optického zařízení.

Ovládání systému

Pokud je teplota ve voze příliš vysoká nebo nízká, nemusí být obrazovka jasná. Obraz se ustálí, když se teplota ve vozidle vrátí k normálu. Nikdy se nedotýkejte obrazovky nebo dotykového displeje s nějakým předmětem v ruce. Jestliže je LCD displej vystaven přímému slunci, může se zahřát natolik, že dojde k jeho poškození. Snažte se bránit vystavení displeje přímému slunci.

Poznámka

Jízda po nerovném terénu může během přehrávání způsobit přeskokování disku.

V případě poruchy nikdy neotevírejte kryt zařízení nebo nepromazávejte jeho části. Jestliže do zařízení vnikne voda nebo jiná tekutina, ihned jej vypněte a o dalším postupu se poraďte s autorizovaným servisem. Jestliže ucítíte neobvyklý zápach nebo kouř vycházející ze zařízení ihned jej vypněte a další postup konzultujte s autorizovaným servisem. Přístroj také nerozebírejte nebo nemodifikujte, obsahuje elektronické součástky pod napětím. Zařízení

byste mohli poškodit nebo si způsobit úraz. Pro jakoukoli technickou podporu nebo nutnost opravy se obraťte na autorizovaný servis.

Tento výrobek byl testován a odpovídá hodnotám třídy B digitálních zařízení podle části 15 pravidel a regulací FCC. Tyto limity jsou navrženy pro ochranu před všemi škodlivými interferencemi při domácím použití. Tento přístroj vydává a pro svůj provoz využívá rádiové vlny. Jestliže není nainstalován přesně podle pokynů, může způsobovat škodlivé interference v rádiové komunikaci. Jestliže dochází k těmto interferencím, obraťte se na kvalifikovaný rádiový servis.

Instalace systému:

Před zahájením instalace: pro prevenci zkratu odpojte baterii.

[Instalační průvodce](#)

Upozornění:

- 1) Displej je otevírací. Umístěte jednotku v rozsahu 30 stupňů od vodorovné roviny. Ujistěte se, že displej má pro otevření dost místa. Omezení rozsahu pohybu displeje může způsobit poškození otevíracího mechanismu.
- 2) Před jakýmkoli úpravami vašeho vozu (např. vrtání otvorů) nejprve kontaktujte svého prodejce.
- 3) Pro instalaci použijte dodané šrouby. Použití nevhodného technického vybavení může způsobit poškození.


Neinstalujte zařízení na místa, kde:

- Může kolidovat s volantem nebo řazením.
- Může bránit funkci bezpečnostních prvků jako např. airbagy.
- Může snižovat viditelnost.


Po montáži se ujistěte, že displej lze otevřít a zavřít bez kolize s ostatními částmi interiérového vybavení vozu, např. řadicí pákou apod.

Ujistěte se, že při instalaci do palubní desky nepoužíváte delší šrouby, mohli byste zařízení poškodit.

Odpojte baterii



Pohyblivý displej



Instalace adaptéru (interface) ovládání na volant

Poznámka ke kompatibilitě: tento adaptér na volant je dvou vodičové rozhraní s funkcí „code learning“. Lze jej použít u každého vozu, který má ovládání tlačítek na volantu. Zařízení lze připojit přímo do sloupku řízení a nevyžaduje (v některých případech ano) interface od třetí strany. Dodavatel tohoto přehrávače vám může poradit s rozhraním ve vozech s existující kontrolou na volantu. Pro technickou podporu kontaktujte svého dodavatele s uvedením modelu a r.v. vašeho vozu.

Vodiče Key 1 a Key 2 jsou určeny pro připojení ovládání na volantu. Umístění připojovacích kabelů ve sloupku volantu se pro různé vozy a roky výroby liší.

Dálkové ovládání

Baterie dodané z výroby mohou být v případě delšího skladování vybité. V případě, že zařízení nereaguje na dálkové ovládání, baterie vyměňte. Uživatele dále upozorňujeme, že ovladače jsou univerzální a používají se s různými modely přehrávačů, takže mohou - nebo nemusí - mít tlačítka k ovládání funkcí, které vámi zakoupený model nemá. Jestliže některé funkce nereagují, ovladač není vadný.

Rozmístění tlačítek



	Tlačítko zapnuto (ON) / vypnuto (OFF)
	Výběr (CD / DVD)
	Otevírá motorizovanou jednotku / vysunuje CD
	Automatické ladění (rádiové stanice)
	Výběr vstupního zdroje / AUX IN
	Doleva (... pro výběr funkcí v menu)
	Domů / Menu rozhraní
	Enter / potvrzení (... pro výběr funkcí v menu)
	Dolů / motorizované naklánění obrazovky
	Další / Držte pro rychlý posun vpřed (CD / DVD)
	Nahoru (motorizované naklánění obrazovky)
	Hlavní menu (CD / DVD)
	Doprava (... pro výběr funkcí v menu)
	Ukončení hovoru / Zavěšení hovoru (v režimu Bluetooth)
	Dolů (... pro výběr funkcí v menu)
	Volání / vytáčení čísla (v režimu Bluetooth)

	Hlasitost -		Informace o souboru (CD / DVD – je-li kompatibilní)
	Přehrávání / pauza		Playlist – seznam skladeb (CD / DVD – je-li kompatibilní)
	Hlasitost +		Volby / nastavení
	Funkce ztišení		CD / DVD menu
	Zastavení (CD / DVD) / přepíná AM / FM		Režim opakování (při přehrávání CD / DVD)
	Předchozí / držte pro posun zpět		Vlevo / vpravo / audio stereo výběr
	Nahoru (... pro výběr funkcí v menu)		CD / DVD úhel nastavení (je-li kompatibilní)

Čelní panel a ovládací tlačítka

Tlačítka a jejich funkce	
Mic	Port pro mikrofon
	Otevřít obrazovku a vysunout disk
Navi	Režim navigace
VOL-	Snížení hlasitosti
VOL+	Zvýšení hlasitosti
Power	Zapnutí
	Přepínání mezi rozhraními aplikace / rádio. Stiskněte pro návrat z rozhraní GPS do rozhraní rádio
SD	Vložte SD kartu pro přístup k uloženým souborům
MAP	Vložit mapu pro přístup k navigaci
DVD	Vstup do režimu přehrávání DVD
MUTE	Ztišení audio výstupu. Opětovným stisknutím se vrátíte k audio výstupu
RADIO	Vstup do režimu rádio
TV	Vstup do režimu TV
DIM	Nastavení jasu obrazovky
SEEK	Během režimu přehrávání rotací tlačítka SEEK proti po směru hodinových ručiček skočíte na následující program / titul / píseň, otáčením proti směru hodinových ručiček skočíte na předchozí program / titul / píseň
EQ	Nastavení ekvalizéru
USB	USB port
RES	RESET port. Pro reset nastavení použijte špendlík. Resetovací port držte zmáčkнутý po dobu 20 sekund.
IR	Port dálkového infra ovladače


Tipy: Navi--- V navigaci můžete mít uloženo několik map, stisknutím tlačítka Navi vstoupíte do mapy, která je ve výchozím nastavení cesty k mapovým podkladům. Jestliže chcete změnit

stávající nastavení cesty k mapovým podkladům na jiné, změňte nastavení: Seeting → Car seeting → Navi setting.

Zapnutí



- 1) Otočte klíčem v zapalování do pozice ON (zapnuto).
 - 2) Stiskněte a držte po dobu 3 sekundy tlačítko POWER.
- Po vypnutí zapalování se jednotka také vypne.

V horní části obrazovky je stavová lišta (status bar), kterou pro získání více informací můžete posunout dolů.



	Domů		Wifi signál
	Displej času		3G
	Screen shot		Displej zapnuto (ON) / vypnuto (OFF)
	Místo		Nastavení funkcí
	Bluetooth		Zpět
	DVR		

Uživatelská grafická rozhraní



Pro více aplikací posuňte vlevo / vpravo

	Navigace
	Rádio
	Seznam aplikací
	BT
	Nastavení

Navi	Načte navigační software (pokud máte uloženo více map, můžete si nastavit výchozí. Seeting → Car setting →Navi setting).
Radio	AM / FM tuner
Bluetooth	Bluetooth
AUX	AUX audio video vstup
DVD	DVD / multimedialní přehrávač
DVR	DVR
Clock	Zástupce pro nastavení času
Calculator	Otevře aplikaci kalkulačka
Clear cache	Vyčištění mezipaměti
Easy connected	Telefonní vstup

Nastavení

1) Rolování

Použijte červenou lištu pro rolování mezi všemi dostupnými nabídkami.

2) Zapnout (ON) / vypnout (OFF).

V tomto režimu lze přepínat mnoho nastavení.

**Poznámka:* tovární nastavení nelze uživatelsky měnit. Nevstupujte do tohoto menu (setup menu).

Nastavení času

1) Volby času

Pro nastavení času můžete zvolit GPS nebo rádiovou síť.

2) Datum a čas

Pro nastavení data a času použijte šipky nahoru a dolů.

Zvuk

1) Funkce Fade (zeslabení a zesílení) / Balance (nastavení levých a pravých reproduktorů)


Držte a přetáhněte směrem nahoru / dolů nebo doprava / doleva pro nastavení požadované kvality audio výstupu.

Aux

Auxiliární vstup (zadní RCA konektory) umožňují audio a video vstup z externích zařízení. Aux výstup (zadní RCA konektory) umožňuje audio a video přenos do externích zařízení.

1) Úprava podle požadavků – použijte menu nastavení pro optimalizaci nastavení displeje.

Poznámka: aux aplikace zobrazí hlášení „no signal“ (žádný signál), jestliže není detekován video signál. Nastavení obrazovky nebude aktivní, dokud nebude detekován externí video signál.



*Pro přehrávání videa musí být ruční (parkovací) brzda připojena k uzemněnému spínači. Jinak se objeví varovné hlášení, že video nelze přehrávat během řízení.

Kalendář

Zobrazuje den, měsíc a rok.


Použijte šipku vpřed nebo vzad pro zobrazení minulých nebo budoucích měsíců.

Vybraná data jsou zvýrazněna modře.


Poznámka: kalendář neumožňuje zadávat data schůzek. Datum musí být nastaveno v rámci nastavení systému.

Kalkulačka

Příjemná aplikace pro jednoduché matematické operace.



EQ – ekvalizér



Přednastavení: vyberte jednu možnost automatického nastavení.

Úpravy: nastavte ručně hodnoty směrem nahoru nebo dolů pro každou frekvenci.

Rádio

- 1) Ladění: pro rychlé ladění stiskněte, přidržte a táhněte prstem.
- 2) Současná stanice: právě zvolená stanice je zobrazena uprostřed displeje. Pro změnu stanice stiskněte šipku vlevo nebo vpravo.
- 3) Oblíbené stanice: pro uložení stiskněte a držte příslušnou pozici ze 6 přednastavených paměťových pozic.



SD – prohledávání souborů v paměti zařízení flash

Upozornění: nevyhledávejte soubory během řízení.

- 1) Prohledávání souborů

Při zobrazení souboru použijte „šipku zpět“ pro předcházející soubor.

- 2) Výběr souborů

Soubory a jejich adresáře jsou zobrazeny. Jakmile najdete požadovaný soubor, označte jej a stiskněte „check icon“ pro jeho otevření.

USB - prohledávání souborů v paměti zařízení flash

Přehrávání hudby, videa nebo zobrazení fotografií z USB flash disku.

Video

- 1) Jas, kontrast, hue (převládající barevný tón). Pro potřebné nastavení těchto hodnot použijte dotykový displej.
- 2) Přednastavení: vyberte automatickou volbu nastavení hodnot displeje.

Tapeta

Poznámka: tapetu na pozadí můžete importovat z flash paměti nebo SD karty. Požadavky formátu zkontrolujte online.

- 1) Pro výběr tapety použijte šipku vpravo / vlevo.
- 2) Pro výběr – stiskněte OK.

Volant

- 1) Ovládání na volantu

Vyberte příkaz v aplikaci, pak stiskněte odpovídající tlačítko ovládání na volantu pro naučení odpovídající reakce při používání ovládání na volantu. Pro vstup do menu ovládání na volantu vložte 4 číselné heslo „0000“. Pak můžete ručně naprogramovat každou volitelnou možnost, následujte instrukce na obrazovce. (*Poznámka:* tato funkce není kompatibilní se všemi typy vozidel).

Aplikace třetích stran

Pro podrobné uživatelské pokyny třetích stran, jako např. mapy Google, Youtube atd. kontaktujte poskytovatele těchto aplikací.

Řešení problémů

Q: Jednotka se nezapne.

A: Použijte měřicí přístroj pro zjištění napětí na 12V červeném a žlutém vodiči. Zkontrolujte uzemnění černého vodiče.

Q: Video nepřehrává.

A: Připojte vodič „PARK“ k ruční brzdě. Je-li tento vodič uzemněn, video bude přehráváno (uzemňovací spínač ruční (parkovací) brzdy).

Q: Obraz ze zpětné kamery se nezrcadlí na obrazovku.

A: Zapojte vodič „BACK UP CAMERA“ k zadnímu couvacímu světlu 12V+ (a ujistěte se, že kamera vychází video signál).

Q: Mohu nastavit ovládání na volantu?

A: Kontrolní vodiče Key1 a Key2 musí být zapojeny do sloupku volantu.

Q: Čas, který jsem nastavil, se při opětovném zapnutí neuložil.

A: Jiná nastavení se uloží? Pokud ne: zkontrolujte, že žlutý paměťový vodič je připojen ke 12V+.

A: Vypněte automatické aktualizace GPS.

- Jděte do nastavení rádia > nastavení času > vypněte automatickou aktualizaci.

Q: GPS nemá žádný příjem.

A: Zkontrolujte správné zapojení antény.

A: Namontujte anténu přímo na vozidlo (připojení antény má být magnetické, to zesiluje GPS příjem)

A: Vyzkoušejte náhradní anténu.

Q: Jak zvýším hlasitost GPS instrukcí? (nejsou přes hudbu slyšet)

A: Změňte nastavení zvuku v GPS.

- Jděte do Navi > nastavení > zvuk > nastavte GPS zvuk na max. > nastavte audio hlasitost rádia na min (upravte podle potřeby).

Q: Kde si mohu aktualizovat firmware?

A: Tato jednotka neumožňuje aktualizaci nového operačního systému nebo firmwaru.

Q: Jak nastavím čas?

A: Nastavení systému, nastavit čas.

Q: Jak se používá / nastaví RDS?

A: (*Informace o dopravě a počasí jsou dostupné jen v Evropě)

Q: Můj bluetooth mikrofón nepracuje podle očekávání.

A: Ujistěte se, že nic nezakrývá port mikrofónu.

- Vyzkoušejte, zda má na kvalitu mikrofónu vliv větší přiblížení.
- Ujistěte se, že telefon je dobře připojen.
- Ujistěte se, že příjemce hovoru má správně nastavenou hlasitost.
- Ujistěte se, že mikrofón nesnímá příliš hluku na pozadí.

Poznámka: vestavěný mikrofón nelze vyměnit ani upgradovat.

Q: Mám problémy s nastavením bluetooth.

A: Zkontrolujte, že vaše zařízení je kompatibilní s 4.0+

- Zkontrolujte, zda se vám daří spárovat s jinými bluetooth zařízeními.
- V nastavení bluetooth menu vašeho zařízení vyčistěte historii a pokuste se opět připojit.

Q: Nenačítá se mi mapová karta (na displeji se objeví „COCKPIT ERROR“).

A: Softwarovou chybu se můžete pokusit opravit sami.

- Vložte do vašeho PC mapovou kartu
- Otevřete textový soubor pod Primo \save \profiles \01 \system.ini
- Editujte soubor, typ cockpitu vraťte na „1“.
- *vymazání profilové složky defaultně nastaví číslo cockpitu na 1

Q: Jak mohu přehrávat video soubory? Moje zařízení nedokáže číst video soubory.

A: Ujistěte se, že SD karta je kompatibilní.

A: Zkontrolujte formát vašeho souboru (v případě potřeby budete muset konvertovat video formát vašeho souboru do podporovaného formátu).


Q: Moje jednotka ukáže na displeji pět kruhů a nenačte se.

A: Vaše jednotka vyžaduje kalibraci dotykové obrazovky.


Vstupte do „Touch Screen Calibration Menu“, které vám umožní optimalizovat výkon dotykového displeje. Pro dokončení se objeví „X“ v kruzích na obrazovce v číslovaném pořadí. Postupně stiskněte střed X, jak prochází jednotlivými číslovanými kruhy.

(V kruhu číslo 1 uvidíte X, dotkněte se středu X, pak se X objeví v kruhu č. 2. X se postupně přesune do dalšího číslovaného kruhu. Jestliže během kalibrace dojde k chybě, nastavení se resetuje. V případě nutnosti opakujte).

Schéma zapojení



BAREVNÉ ROZLIŠENÍ VODIČŮ




ZAPOJENÍ

	Anténa rádia	Zásuvka antény rádia
	Výstup zesilovače	Výstup předzesilovače (5V)
	Audio / video vstup	Aux vstup pro externí hardware
	Audio / video výstup 1	Připojte k monitoru v opěrce hlavy (volitelné)
	Audio / video výstup 2	Připojte k monitoru v opěrce hlavy (volitelné)
Zelený/Bílý	SW klíč	Vodič rozhraní kontrolního klíče 1 na volantu
Modrý/Bílý	Dálkové zapnutí repro	DC12+ V Sepnutí externích reproduktorů kladným impulsem
Oranžový	Osvětlení	12 V + sepnutí osvětlení přístrojové desky
Hnědý	Zpětná kamera	12 V + spínač od couvacích světel
Růžový	Parkování	Připojte k uzemnění ruční brzdy. Brání spuštění videa, dokud není zatažena ruční brzda.
Modrý	Anténa	12 V + sepnutí výstup
Šedý/bílý	SW uzemnění	Kontrolní vodič Key 2 ovládání na volantu
Černý (RCA)	CAM video vstup	Vstup RCA kamery pro použití zadní kamery
Červený	ACC (zapalování)	Zapalování 12V+
Žlutý	Pojistka/POWER B+	Připojte ke kladnému (+) pólu baterie
Černý	Uzemnění	Připojte k zápornému (-) pólu baterie
Oranžový	Rozhraní sběrnice CAN	TXD – rozhraní sběrnice CAN pro diagnostiku vozu
Hnědý	Rozhraní sběrnice CAN	RXD/R - rozhraní sběrnice CAN pro diagnostiku vozu

Fialový	Zadní pravý reproduktor	Zadní pravý reproduktor Fialový (+), Fialový/černý (-)
Zelený	Zadní levý reproduktor	Zadní levý reproduktor Zelený (+), Zelený/černý (-)
Šedý	Přední pravý reproduktor	Přední pravý reproduktor Šedý (+), Šedý/černý (-)
Bílý	Přední levý reproduktor	Přední levý reproduktor Bílý (+), Bílý/černý (-)

*Hnědý vodič dává pokyn monitoru, kdy aktivovat a ukázat obraz zadní kamery (volitelné).

Příslušenství



1. Pro (volitelnou) analogovou TV anténu
2. RCA vstupní/výstupní port
3. Pro anténu rádia
4. Digitální TV anténa (volitelné)
5. GPS anténa
6. Napájecí kabel
7. Zadní prodlužovací USB kabel (délka 1 m)
8. Zadní prodlužovací USB kabel (délka 1 m)
9. BT zadní externí mikrofon (délka 2 m)
10. Výstup zesilovače
11. WIFI anténa

DVD

DVD aplikace bude spuštěna jen v případě, že je detekován kompatibilní DVD disk.


1) Procházení

Pro rychlé procházení DVD stiskněte a táhněte podél časové linie.

(Poznámka: formátování DVD nedovoluje procházení skrz náhledy a upozornění)

2) Nabídky menu a funkce

	Přepínání titulků		Root adresář
	Rychle vzad		Náhodné přehrávání
	Přehraj původní kanál		Přehrát celé znovu
	Přehrávání/pauza		Playlist
	Zastavit přehrávání		Číslo
	Přehrávání dalšího kanálu		Úhel
	Rychle vpřed		Titulky zapnout/vypnout
	Submenu		Audio



Bluetooth

Aplikace bluetooth umožňuje spárovat kompatibilní zařízení pro telefonní hovory nebo přehrávání hudby. Pro spárování vašeho telefonu se ujistěte, že telefon má v nastavení nastaveno/povoleno bluetooth a že jste odpojeni od všech ostatních zařízení.

V aplikaci bluetooth vašeho rádia stiskněte ikonu „Gear“ v levém sloupci pro bluetooth nastavení. Dále stiskněte „Magnifying glass“ ikonu pro nastavení přehrávače do režimu párování. Rádio pak zobrazí na displeji „searching“ a ukáže všechna dostupná bluetooth kompatibilní zařízení.

- Vyberte ze seznamu váš telefon a potvrďte spárování.
- Váš telefon nyní zobrazí pinpad, do něhož vložíte „0000“.
- Zkontrolujte, zda se ovladač pojmenovaný „CAR_KITT“ ukazuje jako připojený k vašemu telefonu.


Poznámka: Jakmile je jednou váš telefon spárován, můžete v aplikaci bluetooth použít další funkce.

Sloupec vlevo:

- Vyberte „Keypad“ ikonu pro volbu čísla pro volání ven.
- Vyberte „address book“ ikonu pro zobrazení vašeho telefonního seznamu. Budete muset naimportovat váš seznam pomocí ikony „download“ umístěné v pravém sloupci aplikace bluetooth.
- Vyberte „phone“ ikonu pro výpis příchozích a odchozích hovorů.
- Vyberte „gear“ ikonu pro párování a výběr voleb.
- Vyberte ikonu „headphones“ pro přehrávání hudby.

Sloupec vpravo:

- „Thrash“ zrušení právě vybrané volby.
- „Download“ pro uložení dat z adresáře.
- „Speaker selection“ přepínání z reproduktorů/mikrofonu vozu na reproduktor/mikrofon telefonu.
- „“ Stisknutí této ikony volí funkce hledání/odpojení/připojení/vymazání.



Jak se připojit k internetu

Jak se připojit k internetu?

Existují tři způsoby připojení:

1) Použít síťový adaptér Dongle

Připojte USB adaptér Dongle 3G k jednomu z USB portů vzadu, počkejte několik sekund, dokud se neobjeví ikony 3G signálu na stavovém pruhu.

2) Použijte svůj chytrý telefon jako hotspot.

Zapněte hotspot na svém telefonu, pak na přehrávači zapněte wifi, najděte hotspot na vašem telefonu a připojte se.

3) Použijte wifi router ve voze nebo jakýkoli přenosný wifi router.

Jako hotspot pro přístup k internetu můžete použít buď wifi router ve vašem voze nebo jiný přenosný router.

Černá DVR skříňka vozidla


Uživatelská příručka

Nahrávání videa

1. Pro nahrávání stiskněte . Při nahrávání se zobrazuje .
2. Během nahrávání je v horním levém rohu zobrazena délka nahrávání.

Nastavení

1. Stiskněte  pro vstup do DVR nastavení.
2. Nabídka nastavení je během nahrávání nedostupná.



Běžný postup

Režim nahrávání: jen nahrávání videa.

Automatické nahrávání zapnuto: zajistí automatické zahájení nahrávání po zapnutí přehrávače.

Nastavení videa

Rozlišení: video rozlišení, efektivní počet pixelů horizontálně a vertikálně.

Rate: Video bit rate. Bit rate odkazuje na tok dat za sekundu. Čím vyšší je bit poměr, tím lepší je obraz a zároveň menší ztráta kvality obrazu. Zobrazení se více podobá skutečnosti.

Nastavení výstupu

Automatická segmentace: nahraný video soubor by neměl být příliš velký, protože při otevření souboru se zvýší potřeba paměti, což může způsobit chybu při přehrávání.

Při volbě vysokého rozlišení bude nahraný soubor větší, takže může být vhodné zkrátit délku souboru.

Automatické vymazání nahrávky: Pokud není v úložišti dost místa, bude automaticky vymazána nejstarší nahrávka pro získání místa na novou nahrávku.

Umístění souboru: cesta pro umístění video souborů je nastavena takto: External memory/DCIM/DVR.

Pokud není vložena žádná externí paměť, objeví se „Not available“.


Návrat do továrního nastavení

1. Po vystřídání několika různých typů kamer, nemusí nastavení odpovídat nové kameře, což může způsobovat chybu při nahrávání. V tomto případě je nutné vrátit se k továrnímu nastavení.
2. Jestliže dojde k chybě při nahrávání kvůli parametrům nastavení nebo z jiných důvodů, zkuste se pomocí této funkce vrátit do továrního nastavení.

Seznam videí

1. Stiskněte  nebo sjed'te obrazovkou doleva a doprava pro vstup do DVR rozhraní.
2. Vlevo u každé položky je miniatura náhledu videa. Na prvním řádku vpravo je název souboru a údaj o délce je zobrazen na druhém řádku.
3. Krátkým stisknutím videa soubor přehrajete, dlouhým stisknutím jej vymažete.

Instalace



Software pro zapojení telefonu

Uživatelský manuál

Tento software byl vyvinut třetí stranou a našim zákazníkům jej dodáváme zdarma. Protože výrobci mobilních telefonů neustále upgradují svoje systémy, nemusí být tato aplikace kompatibilní s posledními aktualizacemi operačních systémů. Proto dodavatel tohoto softwaru nemůže být odpovědný za jeho kompatibilitu,

1. Úvod
2. Informace o podpoře produktu
 - 2.1. Podporované auto navigace
 - 2.2. Podporované mobilní telefony
3. Důležité
 - 3.1. Umožnění USB ladění
 - 3.2. Výběr USB kabelu
 - 3.3. Přenos zvuku z mobilu do navigace
 - 3.4. Kompatibilita mobilů
 - 3.5. Popis podpory pro Android 2.3.x.
 - 3.6. Rozdíly ve výkonu připojení
4. Právní prohlášení
5. Připojení a použití
 - 5.1. Funkce Easyconnected verzí
 - 5.2. Způsob zapojení
 - 5.3. Pop-up menu funkcí
6. Nastavení
7. FAQ (často kladené otázky)
 - 7.1. Jak zapnout ladění USB na mobilu s Androidem
 - 7.2. Seznam problémů s připojením

1. Představení produktu

Easyconnected je softwarový produkt vyvinutý firmou Wuhan Carbit Information Co., Ltd. a zprostředkuje spojení mezi mobilním telefonem a navigací. Tento produkt zajišťuje propojení mezi obrazovkou mobilu a displejem navigace pomocí standardního USB rozhraní nebo Wi-Fi připojení. Zrcadlí displej mobilu na obrazovku navigace, telefon lze pak ovládat v rámci navigace. Tradiční navigace ve vašem voze je tak přeměněna na chytrou aplikaci.

2. Podpora výrobku

2.1. Podpora navigace ve vozidle

Ve vozech s různými systémy navigace Easyconnected podporuje navigační verze WinCE, Android a QNX.

2.2. Podporované mobilní telefony

Easyconnected podporuje telefony s operačním systémem Android a IOS. Technické specifikace telefonů podporujících Easyconnected je v následující tabulce:

Operační systém telefonu	Požadovaná konfigurace	Easyconnected Android	Easyconnected WinCE	Easyconnected QNX
Android	Procesor: dvoujádrový nebo vyšší Frekvence: vyšší než 1,5 GHZ. Paměť: vyšší než 1 GB Operační systém: Android 2.6.-6.0	Podporuje USB a Wi-Fi spojení	Podporuje USB spojení	Podporuje USB a Wi-Fi spojení
IOS	Model: iPhone 4S-6 Plus Systém: IOS 7.1-9.1	Podporuje Wi-Fi spojení	nepodporuje	nepodporuje

3. Důležité

3.1. Zapnutí USB ladění

Před zapojením Easyconnected do mobilního telefonu se ujistěte, že na vašem telefonu je zapnuta funkce zapnutí USB ladění. Jestliže nevíte, jak tuto funkci zapnout, podívejte se do bodu 7.1. Jak povolit USB ladění na vašem mobilním telefonu.

3.2. Výběr USB kabelu

Protože jsou velké rozdíly ve výkonu kabelů pro přenos mobilních dat, doporučujeme pro spojení použít náš originální USB kabel. V opačném případě použijte stíněný USB kabel, který zajistí stabilní připojení.

3.3. Přenos zvuku z mobilního telefonu do navigace

Přenáší do navigace zvukový vstup nebo výstup z mobilního telefonu pro příjem hovoru nebo volání. Současně může být audio z mobilního telefonu přeneseno pomocí protokolu A2DP na terminál vozu a je slyšet v reproduktorech. Připojení bluetooth mezi mobilem a navigací by mělo být provedeno před prvním připojením telefonu k Easyconnected. Zajistěte bluetooth spojení mezi telefonem a navigací při každém použití. Pro detailní popis se podívejte na uživatelskou příručku k terminálu ve vozidle.

3.4. Kompatibilita mobilního telefonu

Protože existuje mnoho značek telefonů, které mají různé verze operačního systému, jenž může být aktualizován, nemůžeme zaručit, že tento produkt bude kompatibilní se všemi telefony. Seznam telefonů kompatibilních s aplikací Easyconnected je tedy pouze informativní. Můžete samozřejmě vyzkoušet i telefony, které na seznamu nejsou.

3.5. Popis podpory pro Android 2.3.X

Kvůli nedostatečné podpoře pro systémy nižší než verze 2.3.X, se může stát, že část funkcí nebude při zapojení takového přístroje podporována. Např. video přehrávané z mobilu se nemusí na displeji navigace zobrazovat normálně.

3.6. Rozdíly ve výkonnosti během připojení

Kvůli rozdílům ve výkonnosti mobilů může být i výkonost při připojení různých přístrojů rozdílná.

4. Právní prohlášení


Před prvním použitím tohoto softwaru si pečlivě přečtěte toto prohlášení. Pokud s ním nesouhlasíte, neměli byste tento software používat.

1. Používejte tento software před jízdou nebo během parkování. Nepoužívejte jej, když auto jede, jinak budete odpovědní za případné nehody způsobené použitím softwaru za jízdy.
2. Vyberte si trasu podle aktuální dopravní situace, navigační mapa je jen pro vaši informaci. Jste odpovědní za jakékoli porušení pravidel silničního provozu.
3. Používejte tento software až po registraci uživatele a autorizujte naši společnost pro sběr dat generovaných během užívání tohoto produktu pro budoucí vylepšení a nové funkce produktu.

5. Zapojení a použití

5.1. Možnosti zapojení Easyconnected

Easyconnected Android (podporuje navigace se systémem Android)




Připojte Easyconnected software a vyberte typ telefonu a připojení:

- 1) USB zapojení s Android telefonem
- 2) Wi-Fi připojení s IOS telefonem
- 3) Wi-Fi připojení s Android telefonem

Poznámka: Wi-Fi připojení k IOS telefonu podporuje jen zpětná kontrola v klientu Drivemode. Výkonnost Wi-Fi připojení s Android nebo IOS telefonem závisí na síle wifi signálu.

5.2. Způsob připojení


5.2.1 Android USB připojení




Připojte pomocí USB kabelu.



Zkontrolujte, zda je povoleno USB ladění na vašem mobilu při prvním připojení. Zkontrolujte „Always allow to debug with this computer“ (povolit pro každé použití s tímto zařízením) pro usnadnění příštího připojení.




Povolte instalaci služby Phone Link a softwaru Drivemode na mobilní telefon podle pokynů (na některých mobilech není potvrzení vyžadováno).




5.2.2. Připojení Wi-Fi Android

Nastavte na mobilu funkci přenosného hotspotu, uložte název mobilního hotspotu a použijte Wi-Fi na mobilu jako hotspot pro spojení s navigací vozidla.




Vyberte z nabídky vlevo příslušný hotspot a pro připojení zadejte heslo.



Při prvním spojení vstupte do autorizace připojení pomocí USB kabelu nebo po restartu mobilu zajistěte bezpečné spojení. Viz Android USB zapojení.



Když se na obrazovce objeví úvodní stránka Drivemode, je spojení úspěšné.




5.2.3. IOS Wi-Fi připojení


Povolte na mobilu osobní hotspot funkci, uložte název hotspotu a použijte Wi-Fi na telefonu jako hotspot pro spojení s navigací ve vozidle.



Přejděte na displej mobilu pro otevření kontrolní lišty, klikněte na Airplay pro výběr EC-Mirror-** a pak spusťte zrcadlení obrazu.




Otevřete aplikaci Drive na mobilu, pokud ji nemáte, můžete naskenovat QR kód a stáhnout si ji.



5.3. Funkce v menu vyskakovacího okna

Nechte vyskočit menu po kliknutí na  v levém dolním rohu displeje. Ovládací tlačítka jsou následující:

Ikona rozhraní	Název	Funkce
	Zpět	Návrat na předchozí úroveň, stejné jako „Return“ tlačítko na Android telefonech.
	Nastavení	Vstup do nastavení softwaru Easyconnected
	Domů	Návrat na domovskou stránku Easyconnected, když je Easyconnected aplikace spuštěna. Návrat na domovskou obrazovku mobilu, když aplikace Easyconnected není spuštěna, to samé jako „Return“ tlačítko na Android telefonech.
	Menu	Vyskakovací volitelné menu současného softwaru, to samé jako tlačítko Volby na Android telefonech.
	Ukončit / výstup	Ukončí software a přeruší interakci mezi obrazovkami.
	Minimalizovat	Návrat na konečnou stránku vozu a přepnutí Easyconnected na pozadí. Interakce obou obrazovek může být snadno a rychle obnovena po opětovné volbě této funkce.

6. Nastavení

Pro vstup do režimu nastavení klikněte na tlačítko „Setting“ ve vyskakovacím menu:


Název	Popis funkce
Autostart	Když povolíte tuto funkci, navigace se po startu vozidla zeptá, zda se má automaticky spustit Easyconnected a zahájit interakce mezi obrazovkami, když je detekován mobilní telefon zapojený přes USB nebo pomocí Wi-Fi spojení.
Auto connect	Při povolení této funkce, je stávající připojení bráno jako defaultní pro další připojení a Easyconnected se při dalším připojení pokusí automaticky připojit stejným způsobem.
Hard decoding	Povolením této funkce lze získat lepší interakci mezi obrazovkami.
Smooth mode	Povolením této funkce můžete získat lepší kontrolu.
Bluetooth prompt	Při povolení této funkce bude při startu programu uživatel upozorněn na provedení bluetooth připojení, pokud nebude detekován žádný bluetooth signál od terminálu vozidla. Mobil automaticky vstoupí do bluetooth rozhraní.
About	Popis verze, copyright, zákonné předpisy týkající se tohoto programu.

7. FAQ – často kladené dotazy


7.1. Jak povolit USB ladění na Android telefonu

Způsob povolení USB ladění na Android telefonech se liší pro různé verze operačního systému Android. Vyberte zástupce spojení podle verze ve vašem telefonu pro následující postup:

Verze pro Android 4.2.-5.1



Verze pro Android 4.0.-4.1.



7.2. Přehled nejčastějších problémů s připojením

Typ mobilního telefonu	Problém	Příčina problému	Řešení
Android mobil	Ikona USB ladění se neobjevila na displeji.	Zapojení USB selhalo.	1. Zkontrolujte, zda mobil má povolené USB ladění. 2. Zkontrolujte a vyměňte USB kabel. 3. Zkontrolujte USB rozhraní na navigaci. 4. Odpojte a zapojte mobil znovu.
	Ikona USB ladění se objeví na displeji, ale mobil se nepřipojí.	1. Mobil je nekompatibilní. 2. Služba Easyconnected je zakázána.	Povolte instalaci programu Easyconnected do mobilu.
iPhone mobil	Airplay klíč se neobjeví na displeji.	Žádné Wi-Fi spojení mezi mobilem a navigací.	Zkontrolujte, zda Wi-Fi navigace bylo připojeno k mobilnímu hotspotu.
	Obrazovka ve voze je prázdná po kliknutí na Image klíč.	Wi-Fi signál je nestabilní.	Zavřete a restartujte.